

# Balonplyn.

## Návod na plnění balonků z tlakové lahve.

**Důležité upozornění** Balonplyn je určen pouze k plnění balonků.

**Kontrola lahve** Zkontrolujte tlakovou lahev a plnicí ventil, zda nejsou poškozeny. V případě zjištění závady nahlaste tuto skutečnost na prodejním místě Linde Gas a.s. Nikdy nepoužívejte poškozené zařízení!

- Příprava**
1. Tlakovou lahev umístěte na místo použití a zajistěte proti pádu.
  2. Sejměte ochranný klobouček z tlakové lahve.
  3. Našroubujte plnicí ventil na lahev (viz obrázek č. 1 + obrázek č. 2).
  4. Otevřete tlakovou lahev pootočením uzavíracího ventilu ve směru šipek. Tímto je tlaková lahev připravená k plnění balonků.



Obrázek č. 1 (plnicí ventil)



Obrázek č. 2

### Postup plnění balonků

1. Balonek nasadíte na gumovou část plnicího ventilu.
2. Gumovou část ventilu ohněte jemným vychýlením z osy, tím se uvolní plynová cesta a dochází k proudění plynu do balonku (viz obrázek č. 3).
3. Po naplnění balonků uzavřete plnicí ventil uvolněním gumové části.
4. Pro opětovné plnění dalších balonků postupujte dle bodů 1 až 3 postupu plnění.



Obrázek č. 3

#### Orientační počet naplněných balonků

Průměr balonku cca	Velikost lahve, plnicí tlak 200 bar				
	2 l	5 l	10 l	20 l	50 l
25 cm	35	90	180	360	900
45 cm	8	20	40	80	200

### Ukončení činnosti

1. Uzavřete tlakovou lahev pootočením uzavíracího ventilu ve směru šipek.
2. Odtlačte plnicí ventil (vypusťte zbývající plyn ohnutím gumové části kolo při plnění).
3. Odšroubujte plnicí ventil z tlakové lahve.
4. Na tlakovou lahev našroubujte ochranný klobouček a připravte k vrácení.

Linde Gas a.s.

U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9

Zákaznické centrum: 800 121 121

info@cz.linde-gas.com, www.linde-gas.cz