

### Grafická nadstavba AVR8 Burn-O-Mat

Milan Horkel

Grafická nadstavba AVR8 Burn-O-Mat pro programátor AVRDUDE je náhradou za AVRDUDE-GUI. Umožňuje pohodlné programování procesorů ATMEL včetně nastavování konfiguračních slov.

# 1. Úvodem

Programátor AVRDUDE je zahrnut do vývojového balíku WinAVR a umožňuje programování procesorů ATMEL pomocí mnoha programátorů (HW přípravků). Pro pohodlnější programování procesorů vznikl program AVRDUDE-GUI jako klikací nadstavba nad AVRDUDE aby se uživatel nemusel trápit s parametry programu AVRDUDE.

Bohužel tato grafická nadstavba se již nevyvíjí a vyvíjet patrně nebude (již 2 roky zůstala na verzi 0.2.0) a má některé neřešené chyby. Zejména problémy s programováním konfiguračních slov.

## 2. AVR8 Burn-O-Mat

Verze 1.4b ze 17.12.2006

#### 2.1. Co umí AVR8 Burn-O-Mat

Tento program je náhradou starého programu AVRDUDE-GUI, tedy je to grafická nadstavba nad program AVRDUDE. Je napsaný zcela znova v jazyce JAVA a na rozdíl od AVRDUDE-GUI umí zobrazovat, nastavovat a programovat konfigurační slova procesů ATMEL řady AVR.

## 3. Instalace

### 3.1. Download

Program stáhneme ze stránky autora:

<u>http://www.brischalle.de/avr8\_burn-o-mat\_avrdude\_gui/avr8\_burn\_o\_mat\_avrdude\_gui\_en.html</u> Program vyžaduje jazyk JAVA alespoň verze 1.5, který je možno stáhnout zde:

http://java.sun.com/javase/downloads

## 3.2. Instalace

Program rozpakujeme do adresáře dle své volby (tam, kam dáváme programy, které nemají instalační program). Pro spouštění je připraven dávkový soubor nebo je možno spouštět přímo JAVA aplikaci AVR8\_Burn\_O\_Mat.jar.

## AVR8 Burn-O-Mat



Můžeme do adresáře (typicky) "C:\Documents and Settings\All Users\Nabídka Start\Programy\AVR8 Burn-O-Mat\" dát odkaz na program AVR8 Burn O Mat.jar.lnk. Pak je již spouštění hračka.

#### 3.3. Konfigurace

Konfigurace se provádí pomocí volby Settings/AVRDUDE. Mezi jednotlivými nastaveními je třeba program ukončit a spustit znovu aby se načetly změněné hodnoty.

Nově nainstalovaný program musíme naučit kde je nainstalovaný program AVRDUDE (soubor avrdude.exe) a kde má tento program konfigurační soubor (soubor avrdude.conf).

Dále nastavíme používaný programátor (například picoweb) a použitý port (například lpt1).

## 4. Použití

Použití je triviální, s chutí do toho.

Hlavní dialog:

🖆 AVR8 Burn-O-Mat	
File Settings Help	
ATmega8 <b>v</b> Fuses	
Flash	
D:\WORK\amforth_1_0_20070113\amforth.hex  File Intel Hex	-
Write Read Verify	
EEPROM	
D:\WORK\amforth_1_0_20070113\amforth.eep.hex <b>File Intel Hex</b>	-
Write Read Verify	
avrdude eve done Thank vou	
anada.o.xo dono. Hhaintyou.	=
	▼     ↓

## AVR8 Burn-O-Mat



#### Dialog pro nastavování přepínačů:

👙 ATmega8 Fuses					
File					
read fuses		write fuses	verify fuses	Mode: normal 💌	
Clock Options		Misc Options	reset to default		
Name	programmed	De	escription		
RSTDISBL		Select if PC6 is I/O pin or	RESET pin		
WDTON		Watchdog timer always o	n		
SPIEN	<b>v</b>	Enable Serial Program a	nd Data Downloading 👘		
CKOPT		Oscillator options			
EESAVE		EEPROM memory is pres	served through the Chip Er	ase	
BOOTSZ1	<b>V</b>	Select Boot Size (see Table 82 for details)			
BOOTSZO	<b>V</b>	Select Boot Size (see Table 82 for details)			
BOOTRST		Select Reset Vector			
BODLEVEL		Brown out detector trigger level			
BODEN		Brown out detector enable			
SUT1		Select start-up time			
SUTO	¥	Select start-up time			
CKSEL3	¥	Select Clock source			
CKSEL2	×	Select Clock source			
CKSEL1	×	Select Clock source			
CKSELO		Select Clock source			
checked means programmed (bit = 0) unchecked means unprogrammed (bit = 1)					