

## Xilinx Virtual Cable s USB obvodem FTDI FT220X

Milan Horkel

Vývojové prostředí ISE pro práci s obvody programovatelné logiky (FPGA/CPLD) firmy XILINX přímo podporuje protokol XVC, kterým se přenáší JTAG příkazy prostřednictvím sítě TCP/IP. Na vzdáleném konci musí běžet příslušný obslužný program a k němu musí být připojen programovací kabel. Toto je modul programovacího kabelu s obvodem FTDI FT220X s USB rozhraním na jedné straně a JTAG konektorem na straně druhé.



# 1. Technické parametry

Parametr	Hodnota	Poznámka
Vstupní rozhraní	USB 2.0	Standardní velký konektor typu B
Výstupní rozhraní	JTAG	Obvyklý jednořadý hřebínek
Napájení	+5V do 100mA	Z rozhraní USB, s pojistkou 0.75A
Signalizační napětí	+1.8 až +3.3V / +3.3V	Z cílového systému / fixní z FTDI
Síťový protokol / program	XVC / mlab_xvcd.exe	UDP, port 2542 / Windows aplikace
Vývojové prostředí	XILINX ISE – IMPACT XILINX ISE – ChipScope	Včetně volné verze WebPack, ChipScope vyžaduje licenci
Rozměry	40x30x18mm	Výška nad základnou



# 2. Popis konstrukce

## 2.1. Úvodem

Pro práci s programovatelnými obvody FPGA a CPLD firmy XILINX je potřeba příslušné vybavení. Jednou z nezbytností je vhodný programovací kabel pro nahrávání konfigurace do cílové součástky. Jelikož LPT port se postupně stěhuje do muzea, jsou programovací kabely vyrobené jako klony známého Parallel Cable III zastaralé a je nutné nalézt nové řešení.

Vývojové prostředí ISE přímo podporuje připojení programovacího kabelu prostřednictvím TCP/IP sítě a použitý protokol Xilinx Virtual Cable (ve zkratce XVC) je dokumentovaný. Díky tomu lze realizovat programovací kabel za použití některého vhodného standardního obvodu rozhraní a dopsat jen poměrně jednoduchý obslužný program.



Volba padla na obvod FTDI FT220X s rozhraním USB. Jedná se o nový (v roce 2012) obvod, jehož cena je překvapivě nízká (cca 40Kč). Obslužný program s obvodem FTDI komunikuje v režimu BitBang, tedy nevyužívá žádné speciální vlastnosti tohoto obvodu a může tak pracovat prakticky se všemi obvody FTDI (včetně populárního FT232R).

Tato konstrukce představuje modul s USB rozhraním na jedné straně a JTAG konektorem na straně druhé. Konektor je zapojen dle zvyklostí XILINX programovacích kabelů. Modul podporuje signalizační napětí na JTAG rozhraní v rozmezí 1.8 až 3.3V a navíc obsahuje indikační diody.

Obslužný program běží na počítači, ke kterému je připojen programovací kabel a návrhový program ISE (přesněji komponenta IMPACT, případně ChipScope Analyser) se s programem spojí prostřednictvím TCP/IP sítě. Vývojové prostředí může samozřejmě běžet jak na dálku (přes skutečnou síť), tak i na stejném počítači (síťuje se jen uvnitř počítače). Současná verze programu běží pod systémem Windows (WinXP až Win8, 32/64bit), verze pro Linux se připravuje.

Obslužný program má samostatnou dokumentaci a stránku, kde lze stáhnout přeložený binární soubor (ale i zdrojové texty).

http://www.mlab.cz/PermaLink/XVC-SOFTWARE



## 2.2. Zapojení modulu



Obvod U1 FT220X je obvod rozhraní USB/SPI, ale ve skutečnosti se používá v BitBang režimu, kdy se jeho SPI specifické vlastnosti nepoužijí. V zapojení by mělo jít použít i další obvody řady FT200X, zapojení vývodů je stejné.

Konektor J4 slouží pro napájení cílového zařízení z napětí +5V z USB rozhraní. Modul obsahuje samoopravnou pojistku 0.75A, nepřetěžujte napájení USB portu!

Hřebínek J3 slouží pro přepínání napájecího napětí IO vývodů USB obvodu. Standardně se používá napětí poskytované cílovou platformou z JTAG konektoru J2.1. Toto napětí může ležet v rozmezí 1.8 až 3.3V. Dioda D4 slouží jako ochranná.

Pokud cílová platforma neposkytuje napájecí napětí (někdy bývá značené jako VTG) na JTAG konektoru, lze použít napětí 3.3V z vnitřního stabilizátoru obvodu FTDI. *Pozor na to, že některé obvody FPGA nemusejí akceptovat 3.3V*.

Dioda D1 indikuje přítomnost napájecího napětí cílové platformy.

Dioda D2 indikuje aktivitu obslužného programu (spuštění programu a přenos dat).

Dioda D3 indikuje zapojení do USB (věci fungují mnohem lépe, když jsou zapojené).

Zbývající součástky jsou blokovací kondenzátory, obvody odrušení a ochranné odpory R3 až R6.

### 2.3. Mechanická konstrukce

Jedná se o standardní MLAB modul k přišroubování k základnové desce.

# 3. Osazení a oživení

#### 3.1. Osazení

Strana spojů obsahuje SMD součástky. Je vhodné připájet nejdříve C5 a L1 a pak obvod U1. Dioda D4 má anodu připojenou na zemní plochu.

Strana součástí obsahuje jen hřebínky, konektory a 3 diody LED. Anody LED diod jsou označeny písmenem A. Konektor J2 má 3 vývody odstraněné jako klíč.

Reference	Hodnota	Pouzdro	Reference	Hodnota	Pouzdro
Odpory			Tranzistor	Y	
R1, R2	27	R0805	Q1, Q2	2N7000SMD	SOT23
R3, R4, R5, R6	100	R0805	Integrovane	é obvody	
R7, R8, R9	330	R0805	U1	FT220XS	SSO16_154
R10, R11	10k	R0805	Konektory		
Kondenzátory			J1	USB_B_01	USB_B_01
C1, C2	47pF	C0805	J2	JUMP9_X3_X5_X8	JUMP9_X3_X5_X8
C3	10nF	C0805	J3	JUMP3	JUMP3
C4, C6, C7	100nF	C0805	J4	JUMP2X3	JUMP2X3
C5	10uF	C0805	Mechanické	součásti	
Pojistky			1ks	XVC_FT220X01A	Plošný spoj
F1	SR075-06_SMD0805	R0805	4ks	Screw M3x12	Šroub pozinkovaný
Indukčnosti			4ks	Washer M3	Podložka
L1	MI0805K400R-10	R0805	4ks	Standoff M3x5	Distanční sloupek
Diody			1ks	JUMPER	Propojka
D1, D3	HCL-1505-4(RED)	LED1206REV			
D2	HCL-1503-4 (GREEN)	LED1206REV			
D4	BZV55-B3V6	MINIMELF			







### 3.2. Oživení

Po umytí desky a optické kontrole (zkraty, otočený U1) přistoupíme k oživení. Nejprve připojíme +5V na prostřední pin J4 a změříme napětí na J3.1 (mělo by být +3.3V). Dioda D3 (s nápisem USB) by měla svítit.

Odpojíme zdroj a připojíme USB kabelem k počítači. Počítač by měl najít nový hardware a nainstalovat driver. Ovladač (typu D2XX) se najde na stránce výrobce čipu <u>http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm</u>.

Dále je třeba nastavit správně konfiguraci obvodu FTDI tak, aby vývod CBUS3 fungoval jako obyčejná IO nožička. Když se to neudělá, nebude fungovat indikace LED D2 (indikuje aktivitu programu a přenos dat). To se dělá pomocným programem FT\_Prog od FTDI. Program je zašitý na webu výrobce tak, aby ho laici nenašli <u>http://www.ftdichip.com/Support/Utilities.htm</u>.

Stažený ZIP archiv rozbalíme a můžeme spustit FT\_Prog.exe a provést změnu nastavení ručně, případně můžeme použít připravenou konfiguraci ze souboru XVC\_FT220X.xml.

FTDI - FT Prog - Device: 0 [Loc ID:0x111]			<u>_   ×</u>
🧼 EEPROM 🛛 🛷 Flash ROM 🗎			
File Devices Help			
🗅 💕 🚽 🌬 + 🖉 🥕 🔤			0
Device Tree	Property	Value	
<ul> <li>Device: 0 [Loc ID:0x111]</li> <li>FT EEPROM</li> <li>Chip Details</li> <li>USB Device Descriptor</li> <li>USB Config Descriptor</li> <li>USB String Descriptors</li> <li>Hardware Specific</li> <li>USB Suspend VBus</li> <li>Port A</li> <li>Battery Charge Detect</li> <li>FT1248 Settings</li> <li>CBUS Signals</li> <li>O Pins</li> </ul>	C3 Information Box C3	GPIO	

Na obrázku je zvýrazněné požadované nastavení vývodu CBUS3.



Když už měníme konfiguraci je vhodné zadat smysluplné jméno do položky Product Description. Toto jméno pak bude vypisovat obslužný program a usnadní se tím výběr zařízení v případě, že je v systému více FTDI USB převodníků. Pro operační systém se zařízení bude i nadále tvářit jako USB Serial Converer (kdybychom změnili identifikaci zařízení, museli bychom do systému doplnit INF soubor tak, aby systém věděl, že se má pro zařízení použít FTDI driver).

FTDI - FT Prog - Device: 0 [Loc ID:0x111]			
EEPROM W Flash ROM			
File Devices Help			
🗋 🐸 🛃 🛤 +   👂 🥖   🏧			
Device Tree	Property	Value	
Device: 0 [Loc ID:0x111] FT EEPROM Chip Details USB Device Descriptor USB Config Descriptor USB String Descriptors Manufacturer Product Description SerialNumber Enabled SerialNumber SerialNumber AutoGenerat Hardware Specific Hardware Specific Battery Charge Detect	Manufacturer: Product Description: XVC_FT220X Serial Number Enabled: Serial Number: DAVY7XC Information Box USB String Descriptors Allows the user to alter to description and serial numbers	MLAB Auto Generate Serial No: or Prefix: DA the manufacturer, product imber strings.	
FT1248 Settings			

Tím by mělo být nastavení dokončené a je možné spustit obslužný program mlab\_xvcd.exe a pokud vše funguje správně, program vypíše spoustu informací a na konci slovo "Listen" a je připraven k navázání síťového spojení ze strany vývojového prostředí. Dále postupujeme podle návodu k použití (abychom se zde neopakovali).



## 4. Software a návod k použití

#### 4.1. Instalace programu a první spuštění

Program pro obsluhu XVC\_FT220X se jmenuje mlab\_xvcd.exe a je k dispozici na adrese <u>http://www.mlab.cz/PermaLink/XVC-SOFTWARE/XVC-1x/BIN</u>. Program se neinstaluje (je slinkovaný jako jediný exe soubor), ale potřebuje aby na počítači byly nainstalované drivery FTDI, které jsou ke stažení na stránce výrobce <u>http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm</u>.

Program při prvním spuštění potřebuje povolit ve firewallu Windows síťovou komunikaci (ve Win7 si o to systém sám řekne, ve starších verzích Windows je třeba spustit konfiguraci systému firewall ručně a povolit programu síťování). Připomínám, že nastavení je třeba zopakovat, když program přesunete do jiného adresáře, nebo přejmenujete, protože nastavení platí pro konkrétní program na konkrétním místě v systému.

### 4.2. Spuštění mlab\_xvcd.exe

Program po spuštění vypíše informace a nalezené obvody FTDI a spojí se se zadaným zařízením, a když není zadáno tak s prvním nalezeným. Na příkazové řádce lze zadat spojení podle názvu, sériového čísla, umístění na USB sběrnici nebo podle pořadí nalezených obvodů FTDI.

```
D:\...\BIN>mlab_xvcd.exe
Xilinx Virtual Cable Network Server
_____
(c) miho 2012 v 1.03
FTDI Connect
 Library Version 0x30207
 Devices Found
                   1
  JTAG Port Pins
                   TCK->DBUS0(TXD)
                   TDI->DBUS1(RXD)
                   TDO->DBUS2(RTS)
                   TMS->DBUS3(CTS)
                   LED->CBUS3+DBUS7(RI)
Device 0
 Description
                   "XVC_FT220X"
  SerialNumber
                   "DAVY7XCB"
 Location
                   0x111
Selected Device
 Description
                   "XVC_FT220X"
  SerialNumber
                   "DAVY7XCB"
 Device Driver Ver 0x20824
```

```
XVC_FT220X02A
  Baud Rate
                   1000000
  USB Latency
                   1
Starting Network Server
 Host Name
                   mihomsi
                  mihomsi
  Network Name
 Host Address
                  192.168.22.14
 Bound Socket
                   2542
  Set in IMPACT
                  xilinx_xvc host=mihomsi:2542 disableversioncheck=true
 Listen
```

Je-li na konci výpisu slovo Listen, je program připraven k navázání spojení ze strany vývojového systému. Současně se rozsvítí LED indikace aktivity (na plošném spoji označená ACT).

### 4.3. Spuštění a nastavení programu IMPACT

Nyní je třeba ve vývojovém prostředí spustit program IMPACT a v něm nastavit plugin pro XVC protokol. Abychom si nemuseli pamatovat jaké parametry se zadávají, program mlab\_xvcd.exe vypisuje přesně to, co je třeba do programu IMPACT zadat. Lze použít klipboard, ale pozor aby na začátku nebyla mezera (není vidět, ale plugin se nenajde a nespustí). Nastavení je v položce Output / Cable Setup.

🐉 Cable Communication Setup 🛛 🗙				
Communication Mode				
Parallel Cable III	C Platform Cable USB/II			
C Parallel Cable IV	C Digilent USB JTAG Cable			
	Advanced USB Cable Setup			
Port:	TCK Speed/Baud Rate:			
LPT1	<b></b>			
Cable Location				
C Remote Host Name:				
Cable Plug-in Cable Plug-in. Select or enter a Plug-in from the list below: viliov. xvc host=mihomsi: 2542 disableversioncheck=true				
OK Car	Help			



Po odklepnutí dojde k navázání spojení a program mlab\_xvcd.exe začne vypisovat tečky (program IMPACT každou sekundu pošle data po síti i když nemá co na práci). Současně zhasne indikační LED a jen poblikává při zpracování dat.

Handle Data	
Handle Data	192.100.22.14.03200
Accepted	192 168 22 1/1.63280
Listen	

Nyní lze nahrát do obvodu FPGA konfiguraci, což bylo cílem našeho snažení.



#### 4.4. XVC a ChipScope

Použití XVC kabelu není omezeno jen na nahrávání obvodů FPGA, ale lze jej použít i ve spojení s IP jádrem ChipScope (licencované) a zabudovat si tak do obvodu FPGA velmi šikovný logický analyzátor. Tomuto tématu se věnuje samostatný článek na adrese <a href="http://www.mlab.cz/PermaLink/XVC-ChipScope">http://www.mlab.cz/PermaLink/XVC-ChipScope</a>.

#### 4.5. Omezení

Řešení má i svá omezení. Zatím se mi nepodařilo rozchodit programování pamětí SPI připojených k obvodu FPGA ani vnitřní SPI paměti obvodů Spartan3AN. Tato funkce totiž nahrává obsah paměti tak, že nejdříve do obvodu FPGA nahraje pomocný obsah (což se povede) a pak pomocí tohoto pomocného zapojení získá přístup k pinům, ke kterým je připojena (vnější nebo vnitřní) sériová FLASH paměť. To už se bohužel nepovede. Zatím nevím proč.

Pro nahrávání SPI pamětí tedy i nadále používám LPT port s paralelním kabelem (na některých počítačích to taky občas nefunguje), nebo XILINX USB kabel (když si ho nezapomenu vypůjčit).