
POWER
+5V
J1
ISP6PIN
J3
1
PB5
Vcc
PB2
PB1
PB0
PB3
PB4
GND
C1
C2
SW1
RESET
KAKLIK 2007 ATTINYS0801A