
M1
M2
M3
M4
PX42
PX41
PX14
PX45
PX22
PX46
PX57
PX56
PX21
PX18
PX24
PX43
PX26
PX25
PX29
PX30
PC00
PA14
PX20
PX50
PX51
PX55
PX17
PX23
PX52
PX27
PX28
PX32
PX33
PX31
PC01
PA15
PX11
PX03
PX34
PX01
PX58
PX00
PX06
PX38
PX09
PX37
PX49
PX48
PX47
PX10
PX44
PX02
PX04
PX05
PX59
PX07
PX39
PX08
PX54
PX36
PX53
PX15
PX35
JTAG
SW_PUSH
S1
RESET
1nF
C5
100nF
C20
C7
100nF
C24
100nF
AT32TQ14401A
www.mlab.cz
Kaklik 2015
33n
C11
33nF
C9
PA22
PA24
PA19
PA17
PA26
PA00
PA05
PA04
PA16
PA12
PB06
PA11
PA10
PA21
PA23
PA20
PA18
PA25
PB05
PA01
PA03
PA06
PA13
PA07
PB07
PA08
PA09
PC03
PC02
PA02
PC04
X1
SW_PUSH
S2
PX19
PX13
PB11
PA31
PB01
PB02
PA29
PB08
USB
J33
POWER +5V
PX40
PX12
PX16
PB00
PA28
PA27
PB03
PB04
PB09
PB10
PA30
PC05